


# GAMMA 5.1 SECURITY

Viasat 5.1 Security è la nuova generazione degli antifurti satellitari Viasat, pensata per garantire la massima protezione con un prodotto compatto e di ancora più facile installazione. Predisposta per l'installazione sui veicoli alimentati a 12V e 24V, l'unità centrale realizzata in materiale plastico, integra al suo interno il blocco avviamento motore ed il sensore di accelerazione triassiale. Il sistema prevede un'uscita dedicata al collegamento dei segnalatori ottici o acustici, attivabili in caso di allarme dalla Centrale Viasat.

## KIT VIASAT 5.1 SECURITY

<b>TERMINALE DI BORDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di localizzatore satellitare GPS</li> <li>- Sistema di comunicazione GSM/GPRS Dual Band</li> <li>- Batteria tampone ricaricabile</li> <li>- Accelerometro triassiale con funzioni di: sensore di movimento, rilevazione dati di incidente, sensore manomissione centralina</li> <li>- SIM CARD GSM/GPRS senza scadenza e con traffico telefonico (in SMS e linea Dati) incluso nel servizio di abbonamento</li> <li>- Blocco avviamento motore da centrale</li> </ul>	
<b>ANTENNA GPS</b>	Necessaria per la localizzazione del veicolo	
<b>ANTENNA GSM</b>	Necessaria per le comunicazioni con la Centrale Viasat	
<b>TELECOMANDO INFRAROSSI</b>	Dispositivo che consente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autenticazione</li> <li>- l'invio allarmi medico/meccanico</li> <li>- il cambio password</li> <li>- l'affiliazione del cellulare personale</li> <li>- l'attivazione/disattivazione funzionalità valletto, geofence e manutenzione</li> <li>- l'annullamento degli allarmi.</li> </ul>	
<b>V-KEY</b>	Dispositivo di autenticazione automatica	

## FUNZIONI VIASAT 5.1 SECURITY

<b>AUTENTICAZIONE AUTOMATICA</b>	La presenza del dispositivo V-Key, consente l'autenticazione automatica di prossimità del conducente ogni qualvolta si accede al veicolo.
<b>PROTEZIONE FURTO</b>	All'avviamento del veicolo in caso di mancata o non corretta autenticazione, il sistema invia automaticamente un allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>PROTEZIONE MOVIMENTO</b>	In caso di spostamento significativo del veicolo a motore spento, il sistema invia automaticamente un allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>PROTEZIONE ERRORE PASSWORD</b>	Al terzo inserimento di password errata (consecutivo), il sistema invia automaticamente l'allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>PROTEZIONE TAGLIO CAVI</b>	Nel caso in cui venga rilevata una interruzione dell'alimentazione, il sistema invia automaticamente un allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>NOTIFICA ALLARMI VIA SMS</b>	In caso di allarme, il sistema invia la segnalazione alla Centrale Viasat e al cellulare affiliato del Cliente.
<b>GESTIONE DEL SISTEMA DAL PROPRIO CELLULARE</b>	Attraverso il cellulare affiliato è possibile interagire con il sistema Viasat.
<b>BLOCCO AVVIAMENTO MOTORE</b>	Comandato dalla Centrale Viasat, inibisce l'avviamento del veicolo.
<b>R-CALL</b>	In caso di rapina a motore acceso, l'assenza della comunicazione tra il dispositivo di autenticazione (V-Key) ed il sistema, consente l'invio automatico di un allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>PROTEZIONE PERIMETRALE</b>	In caso di apertura non autorizzata delle portiere, il sistema invia automaticamente alla Centrale Viasat ed al cellulare affiliato del Cliente un allarme specifico.
<b>PROTEZIONE TAMPER</b>	In caso di tentata manomissione dell'unità centrale, il sistema invia un allarme specifico alla Centrale Viasat.
<b>ATTIVAZIONE SEGNALATORI OTTICI O ACUSTICI</b>	Funzionalità configurabile presso il Centro Viasat. In caso di necessità la Centrale Viasat può attivare da remoto il segnalatore clacson e/o le quattro frecce.
<b>ASSISTENZA MEDICA/MECCANICA</b>	I servizi di assistenza (invio sul posto di ambulanza, carro attrezzi) sono erogati dalla Centrale Viasat a seguito di segnalazione diretta del Cliente.
<b>VALLETTO</b>	In caso di sosta in parcheggi custoditi, la funzione permette la disattivazione parziale della sicurezza mantenendo la protezione contro il furto del veicolo.
<b>REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEI DATI</b>	Il sistema è predisposto per registrare ed inviare alla Centrale Viasat tutte le informazioni relative ai dati di utilizzo del veicolo e ad una eventuale collisione (posizione, direzione e velocità).
<b>CAR FINDER (OPZIONALE A PAGAMENTO)</b>	Possibilità di verificare la posizione in chiaro del proprio veicolo inviando tramite il cellulare affiliato un SMS al numero della SIM CARD inserita nel sistema Viasat.
<b>GEOFENCE (OPZIONALE A PAGAMENTO)</b>	Con la funzione GeoFence, il Cliente ha la possibilità di controllare eventuali spostamenti del proprio veicolo, da un'area precedentemente impostata.